



Handleiding - 010960 - Code alarm

Bewaar deze handleiding goed!

Geluidsniveau: 105dB

Functionaliteit:

De magnetische sensor kan het openen van deuren en ramen detecteren en een signaal geven aan het alarm. Hierdoor zal een alarm afgaan.

Het alarm aan- en uitzetten:

Toets uw geheime code in gevolgd door '#'. Het LED-lampje zal 10 seconden branden: het alarm is ingeschakeld.

Toets opnieuw uw geheime code in gevolgd door een '#'. De LED zal knipperen: het alarm is uitgeschakeld.

Uw geheime code veranderen:

De fabrieks-ingestelde code is 0-0-0-0. Wanneer u deze code intoetst gevolgd door het sterretje, zal er een lange 'biep' te horen zijn. U kunt nu een nieuwe code invoeren van 1 tot 12 getallen gevolgd door het sterretje. Onthoud deze code goed! U zult opnieuw een lange 'biep' horen die aangeeft dat de nieuwe code correct is ingevoerd.

Direct het alarm af laten gaan:

Wanneer u de 'PANIC'-knop indrukt zal er direct een minuut lang een alarm te horen zijn. Om dit alarm uit te zetten toetst u uw geheime code in gevolgd door '#'.

Het alarmgeluid veranderen:

Met de schuifknop kunt u het geluid van het alarm veranderen:

CHIME = 'Ding dong'-geluid

INSTANT = Hoog alarm-geluid dat 1 minuut zal duren

DELAY = Het alarm zal eerst 20 seconden een zacht geluid geven om u de kans te geven het alarm uit te schakelen. Na deze 20 seconden volgt het alarm-geluid gedurende 1 minuut.